для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru

Boring Bars (Screw Clamp)

Part Number		Spare Parts	
		Clamp Screw	Wrench
S10H-	SCLC□03···E	SB-1635TR	FT-6
S10J-	SCLC□04···E	SB-2040TR	
S08X-	SCLC□06-10E	SB-2545TR	FT-8
S08X-	SCLC□06-10	SB-2545TR	FT-8
C···-	SCLC□03···	SB-1635TR	FT-6
C···-	SCLC□04···	SB-2040TR	
C08L-	SCLC□06-10	SB-2545TR	FT-8
A08H-	SCLC□06-10E	SB-2545TR	FT-8
E08L-	SCLC□06-10	SB-2545TR	FT-8
S··M-	SCLP□08···E	SB-3STR	FT-10
S···-	SCLP□09···E	SB-4TR	FT-15
S··M-	SCLP□08···	SB-3STR	FT-10
S···-	SCLP□09···	SB-4TR	FT-15
C10N-	SCLP□08···	SB-3STR	FT-10
C···-	SCLP□09···	SB-4TR	FT-15
A··X-	SCLP□08···E	SB-3STR	FT-10
A···-	SCLP□09···E	SB-4TR	FT-15
E10N-	SCLP□08-12	SB-3STR	FT-10
E···-	SCLP□09···	SB-4TR	FT-15
S···-	SDUC□07···E	SB-2560TR	FT-8
S···-	SDUC□11···E	SB-4085TR	FT-15
S···-	SDUC□07···	SB-2560TR	FT-8
S···-	SDUC□11···	SB-4085TR	FT-15
C···-	SDUC□07···	SB-2560TR	FT-8
C···-	SDUC□11···	SB-4085TR	FT-15
S···-	SDZC□07···E	SB-2560TR	FT-8
S···-	SDZC□11···E	SB-4085TR	FT-15
S···-	SDZC□07···	SB-2560TR	FT-8
S···-	SDZC□11···	SB-4085TR	FT-15
S06H-	STUB□06-08E	SB-1STR	FT-6
S08K-	STUP□08-10E	SB-1TR	
S··M-	STUP□09···E	SB-2TR	FT-8
S···-	STUP□11···E	SB-3TR	FT-10
S··X-	STUP□16···E	SB-4TR	FT-15
S06H-	STUB□06-08	SB-1STR	FT-6
S08K-	STUP□08-10	SB-1TR	
S··M-	STUP□09···	SB-2TR	FT-8
S···-	STUP□11···	SB-3TR	FT-10
S25X-	STUP□16-32	SB-4TR	FT-15
C10L-	STUB□06-08	SB-1STR	FT-6
C08L-	STUP□08-10	SB-1TR	
C···-	STUP□09···	SB-2TR	FT-8
C···-	STUP□11···	SB-3TR	FT-10
C20S-	STUP□16···	SB-4TR	FT-15
A08H-	STUP□08-10E	SB-1TR	FT-6
A··X-	STUP□09···E	SB-2TR	FT-8
A···-	STUP□11···E	SB-3TR	FT-10
A···-	STUP□16···E	SB-4TR	FT-15
E08L-	STUP□08-10	SB-1TR	FT-6
E···-	STUP□09···	SB-2TR	FT-8
E···-	STUP□11···	SB-3TR	FT-10
E20S-	STUP□16-25	SB-4TR	FT-15

kyocera@kyocera-tools.ru
www.kyocera-tools.ru