для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru



## EZH Sleeves EZ Bar Sleeves (Listed by Sleeve Shank Dia.)

| Sleeve Part Number | | | | Applicable Inserts | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZH-CT (Adjustable Overhang Length with Coolant Hole) | EZH-HP (Adjustable Overhang Length) | EZH-ST | Sleeve Shank Dia ØD1 (mm) | EZB | EZG EZFG EZT EZVB | EZ Bar Plus | HP | Shank Dia ØD (mm) | Applicable Machine Manufacturer |
| - | - | EZH 01712ST-80 | 12.00 | EZBR ...017... | - | - | - | 1.7 | (General Purpose) |
| | | 02012ST-80 | | EZBR ...020... | | | HPB®L 0202-... | 2.0 | |
| | | 02512ST-80 | | EZBR ...025... | EZ__ ...025-... | | - | 2.5 | |
| | | 03012ST-80 | | EZBR ...030... | EZ__ ...030-... | | HPB®L 0303-... | 3.0 | |
| | | 03512ST-80 | | EZBR ...035... | EZ__ ...035-... | | - | 3.5 | |
| | | 04012ST-80 | | EZBR ...040... | EZ__ ...040-... | | HP__ ..04-... | 4.0 | |
| | | 05012ST-80 | | EZBR ...050... | EZ__ ...050-... | | HP__ ..05-... | 5.0 | |
| | | 06012ST-80 | | EZBR ...060... | EZ__ ...060-... | | HP__ 0606-... | 6.0 | |
| | | 07012ST-80 | | EZBR ...070... | EZ__ ...070-... | | HP__ ..07-... | 7.0 | |
| - | EZH 01716HP-100 | EZH 01716ST-100 | 16.00 | EZBR ...017... | - | - | - | 1.7 | (General Purpose) |
| | 02016HP-100 | 02016ST-100 | | EZBR ...020... | | | HPB®L 0202-... | 2.0 | |
| | 02516HP-100 | 02516ST-100 | | EZBR ...025... | EZ__ ...025-... | | - | 2.5 | |
| | 03016HP-100 | 03016ST-100 | | EZBR ...030... | EZ__ ...030-... | | HPB®L 0303-... | 3.0 | |
| | 03516HP-100 | 03516ST-100 | | EZBR ...035... | EZ__ ...035-... | | - | 3.5 | |
| | 04016HP-100 | 04016ST-100 | | EZBR ...040... | EZ__ ...040-... | | HP__ ..04-... | 4.0 | |
| | 04516HP-100 | - | | - | - | _045X- ...-050EZ | - | 4.5 | |
| | 05016HP-100 | 05016ST-100 | | EZBR ...050... | EZ__ ...050-... | - | HP__ ..05-... | 5.0 | |
| | 06016HP-100 | 06016ST-100 | | EZBR ...060... | EZ__ ...060-... | _060X- ...-070EZ | HP__ 0606-... | 6.0 | |
| | 07016HP-100 | 07016ST-100 | | EZBR ...070... | EZ__ ...070-... | - | HP__ ..07-... | 7.0 | |
| EZH 01719CT-120 | EZH 01719HP-120 | EZH 01719ST-120 | 19.05 | EZBR ...017... | - | - | - | 1.7 | Citizen Machinery |
| 02019CT-120 | 02019HP-120 | 02019ST-120 | | EZBR ...020... | | | HPB®L 0202-... | 2.0 | |
| 02519CT-120 | 02519HP-120 | 02519ST-120 | | EZBR ...025... | EZ__ ...025-... | | - | 2.5 | |
| 03019CT-120 | 03019HP-120 | 03019ST-120 | | EZBR ...030... | EZ__ ...030-... | | HPB®L 0303-... | 3.0 | |
| 03519CT-120 | 03519HP-120 | 03519ST-120 | | EZBR ...035... | EZ__ ...035-... | | - | 3.5 | |
| 04019CT-120 | 04019HP-120 | 04019ST-120 | | EZBR ...040... | EZ__ ...040-... | | HP__ ..04-... | 4.0 | |
| - | 04519HP-120 | - | | - | - | _045X- ...-050EZ | - | 4.5 | |
| 05019CT-120 | 05019HP-120 | 05019ST-120 | | EZBR ...050... | EZ__ ...050-... | - | HP__ ..05-... | 5.0 | |
| 06019CT-120 | 06019HP-120 | 06019ST-120 | | EZBR ...060... | EZ__ ...060-... | _060X- ...-070EZ | HP__ 0606-... | 6.0 | |
| 07019CT-120 | 07019HP-120 | 07019ST-120 | | EZBR ...070... | EZ__ ...070-... | - | HP__ ..07-... | 7.0 | |
| EZH 01720CT-120 | EZH 01720HP-120 | EZH 01720ST-120 | 20.00 | EZBR ...017... | - | - | - | 1.7 | Amada Machine Tools Eguro Tsugami Citizen Machinery (General Purpose) |
| 02020CT-120 | 02020HP-120 | 02020ST-120 | | EZBR ...020... | | | HPB®L 0202-... | 2.0 | |
| 02520CT-120 | 02520HP-120 | 02520ST-120 | | EZBR ...025... | EZ__ ...025-... | | - | 2.5 | |
| 03020CT-120 | 03020HP-120 | 03020ST-120 | | EZBR ...030... | EZ__ ...030-... | | HPB®L 0303-... | 3.0 | |
| 03520CT-120 | 03520HP-120 | 03520ST-120 | | EZBR ...035... | EZ__ ...035-... | | - | 3.5 | |
| 04020CT-120 | 04020HP-120 | 04020ST-120 | | EZBR ...040... | EZ__ ...040-... | | HP__ ..04-... | 4.0 | |
| - | 04520HP-120 | - | | - | - | _045X- ...-050EZ | - | 4.5 | |
| 05020CT-120 | 05020HP-120 | 05020ST-120 | | EZBR ...050... | EZ__ ...050-... | - | HP__ ..05-... | 5.0 | |
| 06020CT-120 | 06020HP-120 | 06020ST-120 | | EZBR ...060... | EZ__ ...060-... | _060X- ...-070EZ | HP__ 0606-... | 6.0 | |
| 07020CT-120 | 07020HP-120 | 07020ST-120 | | EZBR ...070... | EZ__ ...070-... | - | HP__ ..07-... | 7.0 | |
| EZH 01722CT-135 | EZH 01722HP-135 | EZH 01722ST-135 | 22.00 | EZBR ...017... | - | - | - | 1.7 | Star Micronics Nomura DS Tsugami |
| 02022CT-135 | 02022HP-135 | 02022ST-135 | | EZBR ...020... | | | HPB®L 0202-... | 2.0 | |
| 02522CT-135 | 02522HP-135 | 02522ST-135 | | EZBR ...025... | EZ__ ...025-... | | - | 2.5 | |
| 03022CT-135 | 03022HP-135 | 03022ST-135 | | EZBR ...030... | EZ__ ...030-... | | HPB®L 0303-... | 3.0 | |
| 03522CT-135 | 03522HP-135 | 03522ST-135 | | EZBR ...035... | EZ__ ...035-... | | - | 3.5 | |
| 04022CT-135 | 04022HP-135 | 04022ST-135 | | EZBR ...040... | EZ__ ...040-... | | HP__ ..04-... | 4.0 | |
| - | 04522HP-135 | - | | - | - | _045X- ...-050EZ | - | 4.5 | |
| 05022CT-135 | 05022HP-135 | 05022ST-135 | | EZBR ...050... | EZ__ ...050-... | - | HP__ ..05-... | 5.0 | |
| 06022CT-135 | 06022HP-135 | 06022ST-135 | | EZBR ...060... | EZ__ ...060-... | _060X- ...-070EZ | HP__ 0606-... | 6.0 | |
| 07022CT-135 | 07022HP-135 | 07022ST-135 | | EZBR ...070... | EZ__ ...070-... | - | HP__ ..07-... | 7.0 | |
| EZH 01725.0CT-135 | EZH 01725.0HP-135 | EZH 01725.0ST-135 | 25.00 | EZBR ...017... | - | - | - | 1.7 | Amada Machine Tools Eguro Tsugami Citizen Machinery (General Purpose) |
| 02025.0CT-135 | 02025.0HP-135 | 02025.0ST-135 | | EZBR ...020... | | | HPB®L 0202-... | 2.0 | |
| 02525.0CT-135 | 02525.0HP-135 | 02525.0ST-135 | | EZBR ...025... | EZ__ ...025-... | | - | 2.5 | |
| 03025.0CT-135 | 03025.0HP-135 | 03025.0ST-135 | | EZBR ...030... | EZ__ ...030-... | | HPB®L 0303-... | 3.0 | |
| 03525.0CT-135 | 03525.0HP-135 | 03525.0ST-135 | | EZBR ...035... | EZ__ ...035-... | | - | 3.5 | |
| 04025.0CT-135 | 04025.0HP-135 | 04025.0ST-135 | | EZBR ...040... | EZ__ ...040-... | | HP__ ..04-... | 4.0 | |
| - | 04525.0HP-135 | - | | - | - | _045X- ...-050EZ | - | 4.5 | |
| 05025.0CT-135 | 05025.0HP-135 | 05025.0ST-135 | | EZBR ...050... | EZ__ ...050-... | - | HP__ ..05-... | 5.0 | |
| 06025.0CT-135 | 06025.0HP-135 | 06025.0ST-135 | | EZBR ...060... | EZ__ ...060-... | _060X- ...-070EZ | HP__ 0606-... | 6.0 | |
| 07025.0CT-135 | 07025.0HP-135 | 07025.0ST-135 | | EZBR ...070... | EZ__ ...070-... | - | HP__ ..07-... | 7.0 | |
| EZH 01725.4CT-120 | EZH 01725.4HP-120 | EZH 01725.4ST-120 | 25.40 | EZBR ...017... | - | - | - | 1.7 | Citizen Machinery |
| 02025.4CT-120 | 02025.4HP-120 | 02025.4ST-120 | | EZBR ...020... | | | HPB®L 0202-... | 2.0 | |
| 02525.4CT-120 | 02525.4HP-120 | 02525.4ST-120 | | EZBR ...025... | EZ__ ...025-... | | - | 2.5 | |
| 03025.4CT-120 | 03025.4HP-120 | 03025.4ST-120 | | EZBR ...030... | EZ__ ...030-... | | HPB®L 0303-... | 3.0 | |
| 03525.4CT-120 | 03525.4HP-120 | 03525.4ST-120 | | EZBR ...035... | EZ__ ...035-... | | - | 3.5 | |
| 04025.4CT-120 | 04025.4HP-120 | 04025.4ST-120 | | EZBR ...040... | EZ__ ...040-... | | HP__ ..04-... | 4.0 | |
| - | 04525.4HP-120 | - | | - | - | _045X- ...-050EZ | - | 4.5 | |
| 05025.4CT-120 | 05025.4HP-120 | 05025.4ST-120 | | EZBR ...050... | EZ__ ...050-... | - | HP__ ..05-... | 5.0 | |
| 06025.4CT-120 | 06025.4HP-120 | 06025.4ST-120 | | EZBR ...060... | EZ__ ...060-... | _060X- ...-070EZ | HP__ 0606-... | 6.0 | |
| 07025.4CT-120 | 07025.4HP-120 | 07025.4ST-120 | | EZBR ...070... | EZ__ ...070-... | - | HP__ ..07-... | 7.0 | |

- Choose sleeves (Ød1) to meet with ØD dimension of bar.
- Adjustment Pin cannot be installed to EZH-ST sleeves. To adjust overhang of the bar, please use EZH-CT/HP sleeves.
- Machine manufacturers in random order.

kyocera@kyocera-tools.ru
www.kyocera-tools.ru