для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru

External Toolholders (Back Clamp)

Part Number			Spare Parts		
			Anchor Pin	Lock Screw	Wrench
ACLCR/L	0810K	-06F	LPF-11	HSB4X8R/L	FH-2
	1010K	-06F			
	1010K	-09F	LPF-13		
	1212M	-09F			
	1616M	-09F	LPF-17		
ADJCR/L	0810K	-07F	LPF-11	HSB4X8R/L	FH-2
	1010K	-07F			
	1010K	-11F	LPF-13		
	1212M	-11F			
	1616M	-11F	LPF-17		
ADNCR	0810K	-07F	LPF-11	HSB4X8R	FH-2
	1010K	-07F			
	1010K	-11F	LPF-13		
	1212M	-11F			
	1616M	-11F	LPF-17		
AVJBR/L	1010K	-11F	LPF-11	HSB4X8R/L	FH-2
	1212M	-11F	LPF-1113		
	1616M	-11F	LPF-1117		
AVVBR	1010K	-11F	LPF-11	HSB4X8R	FH-2
	1212M	-11F	LPF-1113		
	1616M	-11F	LPF-1117		

* Lock Screw: HSB4X8R for R-hand Toolholder, HSB4X8L for L-hand Toolholder.

External Toolholders (Screw Clamp)

Part Number			Spare Parts	
			Clamp Screw	Wrench
SCLCR/L	·····	-06	SB-2570TR	FT-8
	·····	-09	SB-4085TR	FT-15
	·····	-12	SB-5090TR	LTW-20
SCACR/L	·····	-06	SB-2570TR	FT-8
	·····	-09	SB-4085TR	FT-15
	1212F	-09FF		
SDJCR/L	·····	-07F	SB-2570TR	FT-8
	·····	-11F	SB-4085TR	FT-15
SDLCR/L	·····	-07FF	SB-2570TR	FT-8
	·····	-11FF	SB-4085TR	FT-15
SDXCR/L	·····	-07	SB-2570TR	FT-8
	·····	-11	SB-4085TR	FT-15
SDNCR/L	·····	-07F	SB-2570TR	FT-8
	·····	-11F	SB-4085TR	FT-15
SDNCN	·····	-07	SB-2570TR	FT-8
	·····	-11	SB-4085TR	FT-15
SDLPR/L	·····	-07F	SB-2570TR	FT-8
	·····	-11F	SB-4085TR	FT-15
STGPR/L	·····	-08	SB-2050TR	FT-6
	·····	-11	SB-3080TR	FT-10
SVJBR/L	·····	-11F	SB-2570TR	FT-8
SVLPR/L	·····	-08FF	SB-2050TR	FT-6
	·····	-11FF	SB-2570TR	FT-8
	·····	-11F		
SVPPR/L	·····	-08FF	SB-2050TR	FT-6
	·····	-11FF	SB-2570TR	FT-8
	·····	-11		
SYXPR/L	·····	-06F	SB-2050TR	FT-6

kyocera@kyocera-tools.ru
www.kyocera-tools.ru